m2m Check-in RemoteLOCK連携 管理業者用マニュアル (最終更新: 2019年02月22日)



本マニュアルをよくお読みの上で装置を操作して下さい。また、後で参照できるよう大切に保管して下さい。

目次

目次	2
1. RemoteLOCK側 セットアップ	3
1.1 アカウント作成	3
1.2 ログイン	5
1.3 デバイスの追加	5
2. m2m Check-in管理者画面のセットアップ	8
2.1 RemoteLOCKとの連携	8
2.2 RemoteLOCKデバイス(鍵)を物件に登録する	11
2.3 PINコードの確認	12
3. RemoteLOCKの取付	13
4.RemoteLOCKとの連係解除	14

1. RemoteLOCK側 セットアップ

1.1 アカウント作成

① <u>RemoteLOCKのログイン画面 (https://connect.lockstate.jp/sign-in)</u> にアクセスし、アカウント作成をして下さい。

Remote LO C	:к ⁻	
	ログイン	
	メール/ユーザー名『アカウント作成』	
	パスワードをクリック	
	アカウント作成パスワード再設定	

②利用規約・プライバシーポリシーをご確認の上で、名前・メールアドレス・パスワードを入力し、「次へ」をクリックして下さい。

^{メール} matsuri-tech@example.com
matsuri-tech@example.com パスワード
パネワード 『アカウント作』
パスワード確認 をクリック

③ RemoteLOCKにてご契約頂きますプランの内容をご確認の上で、「次へ」を クリックして下さい。



④ RemoteLOCKの料金をお支払い頂く為、クレジットカードをご登録下さい。 カード番号・セキュリティコード・有効期限をご記入の上で、「送信&完了」をク リックして頂ければ、アカウント作成は完了です。

(クレジットカード払いは、Remote Lockの月額料金のみの適用になります。)

Remote L ô	:K ⁻			
登録				
🕑 ਹ -ザ	一情報	🕑 プラン	3 申込み	
	カード番号		セキュリティコード	
	0000 0000 0000		example	
	有効期限(月)	有効期限(年)	『送信&完了』	
	01	~ 2018		
		● 月会費: ¥2,160	ຂາງງາງ ↓	
戻る	l		送信&完了	

1.2 ログイン

① <u>RemoteLOCKのログイン画面 (https://connect.lockstate.jp/sign-in)</u> に て、メールアドレス・パスワードをご入力頂いた上で、「ログイン」ボタンをクリッ クして下さい。

1.3 デバイスの追加

① RemoteLOCKヘログインして頂いた上で、ホーム画面の左上のボタンから 「デバイス」をクリックして下さい。



② 画面右に表示されます「デバイス追加」ボタンをクリックして下さい。

≡ Remote L⊗CK [™] (Q、検索	MATSURI MANUAL 🛛 🗸 🤿	
デバイス	⊘ ドアグループ	[] 共用ドア	
Q 名前、シリアルナンバー	 『デバイス追	加」 = フィルター	
◆ 名前	をクリック	र्रात्र हे	

③ RemoteLOCKのデバイスの設置場所を入力して頂きます。

デバイスを設置頂きます物件の情報を記入し、「作成」をクリックして下さい。

	Remote LOCK	Q 検索		MATSURI MANUAL	~	0
	設置場所の追加					
	名前		重話番号			
¢	example		0000000000			
	住所					
	example					18
	市区町村(入力不要.住所(「作成 こまとめて記入してく	し、をクリ ださい) 都道府県(入	リック ^{カ不要)}		
	£ℝ/再来 므	国々		X	-	-
				キャンセル	作FDX。	

④ RemoteLOCKデバイス本体をご覧頂き、型番・シリアルナンバーをご確認の上で、型番・シリアルナンバー・名前を入力して頂き、「登録」をクリックして下さい。

≡ Rem	note LるCK ⁻ へ検索	MATSURI MANUAL 🗸
	デバイス追加	
Q 名前	カギ	ィルター
(↓ 名前	민쯉	
	シリアルナンバー	「豆琢」
	example	をクリック
	名前	
	example	
		キャンセル 登録



シリアルナンバーは、本体の上部にございます。

2. m2m Check-in管理者画面のセットアップ

2.1 RemoteLOCKとの連携

① m2m Check-in 管理者画面

(https://manage.checkin.m2msystems.cloud/)

にアクセスして下さい。

②弊社担当者から発行されましたユーザー名とパスワードをご入力頂いた上で、「ログイン」ボタンをクリックして下さい。



ユーザー名	
example	
パスワード	
•••••	

③「スマートロック」タブをクリックして下さい。



④「RemoteLOCKと連携」ボタンをクリックして下さい。 自動的に、RemoteLOCKの画面に遷移します。



⑤ ログインアカウントをご確認頂いた上で、「AUTHORIZE」ボタンをクリックし て下さい。



⑥ m2m Check-in管理者画面の「スマートロック」タブにて、デバイスの一覧が 表示されれば、連携は正しく完了しています。

スマートロック

各社が提供するスマートロックとの連携を行います。

表示数 10 30 50 100			
名前		物件	
デモ	SMARTLOCKテストハウス		

2.2 RemoteLOCKデバイス(鍵)を物件に登録する

デバイスを物件に登録することで、その物件への予約に対して、30分以内に PINコードが自動で生成されます。

①「物件」タブをクリックして下さい。

② デバイスを登録したい物件の「編集」ボタンをクリックして下さい。

m2m 物件			管理業者(ADMIN)	matsuri_manual
リスティ	① イング 物件の	り1件」 ダフをジ の新規追加・編集が行	リック ^{テえます。}	新規作成
表示数 10 30	50 100	2	「編集」ボタ	ンをクリック
物件名	住所	iCal	チェックイン インストラクション	スマートロック
デモ物件 東京都新	宿区高田馬場 2-1-2 TOHMA	高田馬場 4F iCal 未登録		未連携 編集 前

③ 登録したいデバイスを選択して下さい。④「更新」ボタンをクリックして下さい。

m2m Check-in	物件	予約	ユーザー	スマートロック	管理業者(ADMIN)	matsuri_manual
				物件編集		
		物件名				
		デモ物件				
3	登録	住所、 したこいス 東京都新宿区高田 スマートロックキー	7—卜口]馬場 2-1-2 TO	ックキー HMA高田馬場 4F	を選択する	
		<u></u>				
		チェックインインス ョン アップロー	トラクシード	④ 「 更新	」ボタンをク	リックする
			キャンイ	ะม	更新	

2.3 PINコードの確認

物件にデバイスが設定されている場合、その物件の各予約には、別々のPIN コードが30分以内に自動生成されます。それぞれの予約に対するPINコード は、以下の手順で確認することができます。

- ① m2m Check-in 管理者画面にログインして下さい。
- ②「予約」タブをクリックして下さい。
- ③ PINコードを確認したい予約の、「同期済み」リンクをクリックして下さい。

when the section 如件	予約	ユーザー	スマートロック	管理業者(ADMIN)	matsuri_manual
予約 予約	の情報の管理・	2 予 追加 · 削隊	約」タフ が行えます。	をクリッ	新規予約作成 ゲスト情報出力
表示数 10 30	50 100 ↓ チェックイン日 ↓ チ	チェックイン・チェ ェックアウト日 チェ	・ックアウト予定 選 ックイン状況 物件名	択なし OTA スマートロック	
M2M3TVJ03DQ05	2018-11-13 2	018-11-22	未完了 デモ物件	UNKNOWN 同期済み	予約情報詳細
	(3-「同其	明済み」	をクリック	7

④ RemoteLOCK管理画面にてPINコードを確認することが出来ます。

≡ Remote L�℃K ~ ♀ 検索			MATSURITECHNOLOGIE	s株式会社 🖌 🖌 🥥
	4	PIN]-	ドが確認出	来ます
A m2mcheckin 予約 #4	PINコード: 7008 開始日: 2018/11/13 終了日: 2018/11/22			/ 1
*: ドアアクセス			↑↓ イベント	
名前	アクセススケジ ュール	開始時刻	終了時刻	ドアアクセス追
a f =		9:00	9:00	< / i

3. RemoteLOCKの取付

RemoteLOCK本体のWi-Fi設定はRemoteLOCK設置の際にしていただく必要 がございます。

パソコンまたはスマートフォンをご用意いただき、

マニュアルは下記のURLからダウンロードをお願いいたします。

https://help.lockstate.jp/manual.html

*物理鍵は物件内に設置ください

* RemoteLOCKは一時間に一度の頻度でWi-Fiに接続されます。

4. RemoteLOCKの連係解除

下記の手順からRemoteLOCKとairbnbアカウントの連携を解除すること ができます。

①「システム連携」タブをクリックしてください

②「airbnb」をクリックをクリックしてください



③「設定」の中にある「システム連携の切断」をクリックしてください

